







## Tareas telefónicas comunes

Realizar llamadas	Marque el número y pulse  .
Contestar una llamada	Pulse  , Conteste  .
Desconectar	Pulse  o FinLlam.
Poner una llamada en espera o reanudarla	Pulse <b>Espera</b> o <b>Cont.</b>
Transferir una llamada a un número nuevo	Seleccione <b>Opciones &gt; Trnsf.</b> , introduzca un número de destino y vuelva a pulsar <b>Opciones &gt; Trnsf.</b>
Volver a marcar un número	Pulse  dos veces u <b>Opciones &gt; Rellam.</b>
Desviar a su extensión	Seleccione <b>Opciones &gt; DsvInc.</b> Introduzca el número al que desea desviar todas las llamadas. Para cancelar la llamada, seleccione <b>Opciones &gt; DsvInc.</b>
Utilizar los registros de llamadas	Seleccione <b>Directorio (Guía) &gt; Llamadas perdidas, Llamadas recibidas o Llamadas realizadas.</b> Para marcar, desplácese hasta una de las listas y pulse la tecla programada <b>Marcar</b> o  .
Acceder a la Guía	Pulse <b>Guía</b> o <b>Directorio &gt; Guía.</b>



Cisco, Cisco Systems, el logotipo de Cisco y el logotipo de Cisco Systems son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Cisco Systems, Inc. y/o sus filiales en los EE. UU. y otros países. Todas las demás marcas comerciales a las que se haga referencia en el presente documento o en el sitio Web son propiedad de sus respectivos titulares. El uso del término "partner" no implica ninguna relación de sociedad entre Cisco y cualquier otra empresa. (0705R)

© 2011 Cisco Systems, Inc. Reservados todos los derechos.



## REFERENCIA R PIDA



## Referencia r pida de los tel fonos IP inal mbricos de Cisco Unified 7925G, 7925G-EX y 7926G

Utilizaci n del tel fono

Teclas y botones de acceso r pido






Definici n de las teclas programadas

Introducci n de texto







Iconos de la pantalla del tel fono

Tareas telef nicas comunes

## Utilizaci n del tel fono

Encender o apagar el tel fono	Mantenga pulsado  hasta que el tel fono se apague o se encienda.
Acceder a las funciones del tel fono	Pulse <b>Opciones</b> para obtener la lista de funciones: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pulse la tecla del número correspondiente a la funci n o</li> <li>• Desplácese hasta la funci n y pulse .</li> </ul>
Acceder a las opciones del men principal	Pulse una flecha de navegaci n para: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Men Directorio (libro)</li> <li>• Vista de lneas (tel fono)</li> <li>• Men Configuraci n (herramientas)</li> <li>• Men Servicios (planeta tierra)</li> </ul> Pulse la tecla num rica correspondiente a la opci n del men .
Ajustar el brillo de la pantalla	Seleccione <b>Configuraci n &gt; Configuraci n de tel fono &gt; Configuraci n de pantalla</b> y seleccione <b>Mostrar brillo.</b> Pulse  o  , a continuaci n, pulse <b>Guardar.</b>
Ir a la pantalla principal desde la Vista de lneas	Pulse  .

## Teclas y botones de acceso r pido


Alternar timbre para vibrar o sonar	Mantenga pulsado  .
Ajustar volumen del timbre, auricular o del altavoz	Pulse  hacia arriba o abajo.
Silenciar/no silenciar el tel fono	Pulse  para alternar los modos.
Activar altavoz o auricular	Mantenga pulsado  . Para utilizar el auricular, vuelva a mantener pulsado el botón.
Acceder a los mensajes de voz	Mantenga pulsado  .
Bloquear/desbloquear el teclado	Para bloquear, mantenga pulsado  . Para desbloquear, pulse <b>Desbloq.</b> y <b>Aceptar.</b>

## Definición de las teclas programadas

<b>Aparcar</b>	Almacenar una llamada con Ap. llam.
<b>CaptGr</b>	Contestar una llamada que est sonando en otro grupo o en otra línea
<b>Captur</b>	Responder a una llamada de su grupo
<b>Conectar</b>	Conectar varias llamadas que ya se encuentran en una línea para crear una conferencia
<b>Confr.</b>	Crear una conferencia
<b>ConGrupo</b>	Conectarse y desconectarse del grupo de salto
<b>Desviar</b>	Enviar una llamada a su sistema de mensajer a de voz
<b>Dsvlnc</b>	Activar/cancelar el desvío de llamadas
<b>EditN m</b>	Editar un número de un registro de llamadas
<b>Gu a</b>	Abrir la Guía
<b>IdLMali</b>	Informar de llamadas sospechosas
<b>Intrus.</b>	Conectarse a una llamada en una línea compartida
<b>ListCnf</b>	Ver los participantes de la conferencia
<b>MarcAbr</b>	Marcar utilizando un número del índice de marcación rápida
<b>MeetMe</b>	Establecer una conferencia Meet-Me
<b>Mensaje</b>	Acceder al buzón de voz
<b>NoMlsta</b>	Activar o desactivar No molestar (NoMlsta)
<b>QRT</b>	Enviar problemas de llamada al administrador del sistema
<b>Quitar</b>	Eliminar a un participante de una conferencia
<b>RetrLla</b>	Recibir avisos cuando una extensión ocupada est disponible
<b>Trnsf.</b>	Transferir una llamada





## Introducción de texto

**Carácter:** Pulse la tecla una o varias veces.

**Espacio:** Pulse .

**Número:** Pulse la tecla del número.

**Símbolo:** Pulse las teclas siguientes:

	para introducir * + - / = \ ; :
	para introducir espacio, , ‘ “   _ ~ ’
	para introducir espacio # ? ( ) [ ] { }
	para introducir ! @ < > \$ % ^ &

## Iconos de la pantalla del teléfono

### Estados de línea y de llamada

	Llamada en espera
	Línea compartida en uso
	Desvío de llamadas activado
	La llamada entrante o la línea controlada mediante BLF est sonando (solo captura de BLF).
	La línea supervisada por BLF est en uso
	La línea supervisada por BLF est inactiva
	La línea supervisada por BLF est en modo No molestar.
	Marcación rápida, registro de llamadas o listado de directorio (estado de BLF desconocido)
	La línea de intercomunicación est en estado inactivo.
	La línea de intercomunicación en sonido unidireccional
	La línea de intercomunicación en sonido bidireccional

### Funciones de las líneas

	Línea del teléfono
	URL de servicio
	Mensaje de voz
<b>Otras funciones</b>	
	Silenció activado
	Auriculares activados
	Bluetooth activado
	Dispositivo de Bluetooth conectado
	Modo de alta voz activado
	Timbre desactivado (modo silencio)
	Timbre y vibración activados
	Solo vibración activada
	Aplicación activa
	Estado de la señal de la radio
	No hay señal de radio
	Estado de carga de la batería
	Teclado bloqueado
	Número de trabajo de un contacto
	Número particular de un contacto
	Número de teléfono móvil de un contacto
	Otro número de un contacto