

Guía rápida




Teléfono SIP 3905 de Cisco Unified

- 1 Marcar
- 2 Respuesta
- 3 Silencio
- 4 Buzón de voz
- 5 Desvío incondicional
- 6 Espera
- 7 Conferencia
- 8 Transferencia
- 9 Control del volumen
- 10 Sugerencias




Nota Para obtener los mejores resultados, imprímase en papel de 216 x 356 mm (8,5 x 14 pulgadas) (formato oficio).

1 Marcar


Para realizar una llamada, levante el auricular o pulse el botón de **altavoz**  y marque el número.

Volver a marcar el último número

Pulse el botón de **re llamada** .

2 Respuesta

Al recibir una nueva llamada, el indicador luminoso del teléfono parpadeará en rojo. Para contestar la llamada, lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Levante el auricular.
- Pulse el botón de **altavoz** .

3 Silencio

Paso 1 Durante una llamada, pulse el botón de **silencio** .

Paso 2 Vuelva a pulsar el botón de **silencio** para desactivarlo.

4 Buzón de voz

Cuando se recibe un nuevo mensaje, el teléfono muestra los indicadores siguientes:

- Una luz roja permanente en el indicador luminoso.
- Un indicador de mensaje de espera sonoro (si se encuentra disponible).

Escuchar mensajes

Paso 1 En el centro de los controles de navegación, pulse el botón de **función**.



Paso 2 Seleccione **Buzón de voz** (utilice los controles de navegación para desplazarse).

Paso 3 Pulse el botón de **función** y siga las indicaciones de voz.

5 Desvío incondicional


Paso 1 En el centro de los controles de navegación, pulse el botón de **función**.

Paso 2 Seleccione **Desvío incondicional** (utilice los controles de navegación para desplazarse) y pulse el botón de **función**.

Paso 3 Espere hasta escuchar el tono de confirmación y, a continuación, introduzca el número de teléfono al que desviar las llamadas.

Paso 4 Para cancelar el desvío de llamadas, repita los pasos 1 y 2.
Al levantar el auricular, escuchará un tono de confirmación hasta que cancele el desvío.

6 Espera

Paso 1 Pulse el botón de **espera/reanudación** .

Paso 2 Para reanudar una llamada, vuelva a pulsar el botón de **espera/reanudación**.


7 Conferencia

Paso 1 En una llamada conectada (no en espera), pulse el gancho conmutador y suéltelo para obtener un tono de marcado.

Paso 2 Introduzca el número de teléfono de la persona que desea agregar a la conferencia.

Paso 3 Vuelva a pulsar y soltar el gancho conmutador (antes o después de que el receptor responda).
Se inicia la conferencia.

8 Transferencia

Paso 1 Desde una llamada conectada (que no esté en espera), pulse el botón de **transferencia** .

Paso 2 Escriba el número de teléfono del receptor de la transferencia.

Paso 3 Vuelva a pulsar el botón de **transferencia** o cuelgue (antes o después de que el receptor responda).
Se completa la transferencia.

9 Control del volumen

El botón de volumen está situado debajo de las teclas numéricas.



- Para ajustar el volumen del auricular, pulse el botón de volumen hacia arriba o hacia abajo cuando el teléfono esté descolgado.
- Para ajustar el volumen del timbre de llamada, pulse el botón de volumen hacia arriba o hacia abajo cuando el teléfono esté colgado.

10 Sugerencias

¿Cómo se utiliza el botón de función?

El botón de **función** le permite acceder a funciones como el desvío incondicional, responder llamada o responder llamada en grupo. Puede pulsar el botón de navegación y utilizar los controles de navegación para desplazarse por las funciones disponibles.

¿Dónde se puede encontrar la guía de usuario completa?

http://www.cisco.com/en/US/products/ps7193/products_user_guide_list.html

Edificio central de América
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
EE. UU.
<http://www.cisco.com>
Tel.: +1 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fax: +1 408 527-0883

Cisco y el logotipo de Cisco son marcas comerciales de Cisco Systems, Inc. o de sus filiales en los Estados Unidos y en otros países. Podrá consultar una lista de las marcas comerciales de Cisco en www.cisco.com/go/trademarks. Todas las marcas comerciales de terceros mencionadas en este documento pertenecen a sus respectivos propietarios. El uso de la palabra partner no implica la existencia de una asociación entre Cisco y cualquier otra empresa. (1005R)

© 2011 Cisco Systems, Inc. Reservados todos los derechos.